


家庭用 保管用

AIR FOOT CARE

エアーフットケア FM-A018E/YFAM-18

取扱説明書 保証書付



- ●このたびは、エアーフットケアをお買い上げいただき、ありがとうございまし
- ●この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にご使用ください。 で使用前に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- ●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- ●このエアーフットケアは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでく ださい。思わぬ事故の原因となります。

エアーフットケア 保証書 持込修理

番 FM-A018E / YFAM-18

保証期間 本 体

お客様

販 売 店

お名前

ご住所

店名

住所

お買い上げ年月日

月

25

27

)

日より1年間

様

(EI)

●この商品は、海外ではご使用になれません。 For use in Japan only.

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお 守りいただくことを説明しています。

●誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を示しています。

♠ 警告 死亡や重傷などを負う可能性が想定される内容です。

↑ 注意 損害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●お守りいただく内容を図記号で示しています。

禁止を示す記号

↑ 強制・指示を示す記号

次の人は使用しない。

●医師からマッサージを禁じられている人

例:血栓[塞(そく)栓]症・重度の動脈瘤(りゅう)・急性静脈瘤(りゅう)・ 各種皮膚炎および各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など 症状を悪化させるおそれがあります。

自分で意思表示ができない人や、身体の不自由な人には使用させない。 事故やけがのおそれがあります。

幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない。 けがや故障のおそれがあります。

医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえ使用する。 ●ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器 を使用している人●悪性腫瘍のある人●心臓に障害のある人●妊娠中の人、ま たは出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知 覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温 38℃以上 (有熱期)の人【例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強いとき |必ず守る | や、衰弱しているとき】●骨粗しょう症、せきつい骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れな ど急性疼(とう)痛性疾患の人●変形性関節炎、リウマチ、痛風の人●腰痛(椎間 板(ついかんばん)ヘルニア、脊椎(せきつい)すべり症、脊椎(せきつい)分離 症)などのある人 ●上記以外に身体に特に異常を感じている人 事故や体調不良をおこすおそれがあります。

↑ 警告

使用中に身体に異常があらわれたり感じたとき、または使用しても効果が あらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師または専門家に相談する。 そのまま使い続けると、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

動かない場合や、異常を感じたときはすぐに使用を中止し、ACアダプター をコンセントから抜いて、勝手に修理などしないで必ずお買い上げ販売店 に修理を依頼する。

そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

で使用の前に、必ず本体の布力バーが破れていないか確認する。

|必ず守る| (どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、AC アダプターを抜き、修理を依頼してください) 感電やけがの原因になります。

電源は交流(AC)100V を使用する。

守らないと、火災やショートの原因になります。

足挿入部に異物などがないか確認する。

確認しないと、事故やけがの原因になります。

ふくらはぎ・足のマッサージ以外の目的で使用しない。 足を入れたまま立ったり、本体の上に座ったりしない。

事故やけが、故障の原因になります。

付属の専用 AC アダプター以外は使用しない。 専用 AC アダプターを他製品に使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

AC アダプターや DC プラグは正しく確実に接続する。また、たこ足配線はしない。 AC アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。 AC アダプターコードの取り扱いについては下記の項目に注意する。

●傷つけたり、破損したりしない●加工しない●無理に曲げたり、引っ張 らない●ねじらない●使用時には束ねない●重いものを載せない●挟 みこんだりしない●本体に巻きつけない●熱器具に近づけない 電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

製品に布や毛布などをかぶせて使用しない。

内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。

↑ 警告

製品を布団やこたつの中に入れて使用しない。また可燃物やストーブ など火気の近く、ホットカーペットなど暖房器具の上では使用しない。 内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。

絶対に分解・改造・修理をしない。 感電や故障、また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。

身体が濡れた状態で使用しない 感電や故障のおそれがあります。

ぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない。

感電のおそれがあります。 本製品に水や他の液体をかけたり、浸したりしない。

感電や故障の原因になります。

お風呂場などの水のかかりやすい場所や湿気の多い場所での使用・保管はしない。 水場禁止感電や故障の原因になります。

∧ 注意

使用時間は1回10分以内にする。また同一箇所への連続使用はしない。 筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、事故やけがまたは体調不 良のおそれがあります。

で使用の前に必ず、操作部のボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する 確認しないと、事故やけがの原因になります。

本製品は突起物のない平らで滑りにくい場所で使用する。

不安定な場所で使用すると、事故やけが、故障の原因になります。

AC アダプターをコンセントから抜くときは、コード部を持たずに、必ず 先端の AC アダプター本体を持って引き抜く。

守らないとコード部が破損・断線し、火災や感電の原因になります。

AC アダプターのホコリなどは定期的にとる。

ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。 定期的に電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。

中国製

⚠ 注意



しばらく使用しなかったときは、本製品が正常に作動することを確認してから使用する。 確認をしないと、事故やけがのおそれがあります。

使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。

を抜く

停電のときは直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。 停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと、感電やけがのおそれがあります。

マッサージ以外の目的には使用しない。また他の治療器と同時に使用しない 事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。

眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬)を服用した人および飲酒後は使用し ない。また眠りながら使用しない。

体調不良やけがのおそれがあります。

本体や操作部に重いものを載せたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 火災・感電・故障の原因になります。また誤作動の原因になります。

エアバッグに、故意に力を加えて無理やり止めない。 けがや故障の原因になります。

生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがったもので突き刺したりしない。 けがや故障の原因になります。

内部の温度が高くなり、火災や事故、故障の原因になります。

操作ボタンを2つ以上同時に押さない。 故障の原因になります。

けがや故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

こんなときは 考えられる原因

修理を依頼される前にもう一度下記の項目をお確かめください。

動作中の音が 気になる

エアバッグが膨らむとき、 しぼむときの「プシュー」 「カチッ」という音。 ポンプが動くときの「ブー ン」という音。

構造上やむを得ず発生 するもので機能などに 影響はありません。

こう処置してください

●コンセントから AC アダ プターの電源プラグが はずれている 動作しない ●本体と AC アダプターが

電源プラグを奥までし っかりとコンセントに 差し込んでください。

本体の DC ジャックに AC アダプターの DC プラグを 正しく接続されていない。 差し込んでください。

使用中に 止まった

●タイマーがはたらき、 停止状態になっている 30分以上時間をあけ てからもう一度操作を してください。



使用中止

販売店に点検・修理を依頼してください。

仕様

0

必ず守る

販売名/品番 エアーフットケア/FM-A018E, YFAM-18

類別/一般的名称 機械器具 77 バイブレーター/家庭用エアマッサージ器 医療機器認証番号 227AGBZX00080000

使 用 電 源 AC100V 50-60Hz AC アダプター定格 型式: QD24-120200-A

入力: AC100V 50-60Hz 0.75A 出力: DC12V 2.0A

ェ ア - 圧 カ 70~110kPa 定格時間10分

イ マ - 約10分 消費 電力 23W

> 質 FM-A018E / YFAM-18 共通 本 体:スチールパイプ・ウレタンフォーム

> > FM-A018E 張り地:ポリプロピレン 100% (機構部:ポリエステル95%・ポリウレタン5%)

YFAM-18

張り地:ポリエステル 100% (機構部:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%)

法 W455×D245×H250mm

量 約3.5kg ACアダプター

電源コード長さ 1.8m

医療機器製造販売業 株式会社 惣田製作所 〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492

医療機器製造販売業許可番号 25B2X10001

製造業者(中国) Anhui Jiugong Wellness Industry Co.,LTD (日本) 株式会社 惣田製作所

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束す るものです。本書は再発行しませんので、大切に保管してください。 通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日を お買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずお買い上げ販売

製造販売元:株式会社惣田製作所

店で記入を受けてください。

〒522-0004 滋賀県彦根市鳥居本町 492

TEL. 0749-22-3575 FAX. 0749-22-5983 【受付時間】月 ~ 金(祝日を除く)9:00~17:00

(都合によりお休みさせていただく場合がございます)

禁止

室温 35℃以上の場所や直射日光の当たるところでは使用しない。


また変形・変色・変質のおそれがあります。

足に装飾品をつけて使用しない。

移動するときは、引きずらない。

床や畳を傷つけるおそれがあります。

各部のなまえ



マッサージ部の特徴

エアバッグで圧迫・開放させることによるマッサージと、突起付エア バッグで突起による加圧マッサージを、複雑なプログラム動作でふく らはぎから下の足をしっかりほぐします。

使用目的/効能または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- ●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる
- ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

ご注意 効能や効果は個人により差があります。

使いかた (つづき)

2 自動コースを選択する

●各コースとも動作開始から約10分で自動的に停止します。



ふくらはぎマッサージにおススメです


サイドツインエアバッグが優しく疲れたふくらはぎを マッサージ。またふくらはぎの裏を突起で押し上げて しっかりコリをほぐします。




足裏マッサージにおススメです

.....

サイドツインエアバッグで足全体と足首を挟み込み、 **しっかり** 突起付エアバッグで足裏をグイグイ揉み上げます。







操作パネルの停止ボタンを押す

動作が停止しエアーが抜けます。その後電源プラグを抜いてください。

注 意

- ·1回の使用時間は 10 分以内にしてください。 筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、 体調不良を起こすおそれがあります。
- ・動作中にコースを変更すると、タイマーが一度リセットされ、 10分以上動作しますのでご注意ください。
- ・操作パネルのボタンを2つ以上同時に押さないでください。

自動コースが終了したら、AC アダプターの電 源プラグをコンセントから抜き、電源を切る



停止ボタン

すべての動作が止まります。

自動コース選択ボタン

プログラムされた2つの自動コース を選択できます。約10分で自動的 に終了します。

「やすらぎ」コース

「しっかり」コース

各コースの特徴はP12をご参照ください

●AC アダプター(型式:QD24-120200-A)



↑ 警告 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

お手入れ

AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いてから作業してください。

「FM-A018E / YFAM-18 共通 〕

①本体、操作パネルの汚れは乾いた柔らかい布で拭きとってください。


②汚れがひどいときは、水または中性 洗剤を染み込ませた布をよく絞っ て、ふきとり、その後柔らかい布で からぶきしてください。

※本体内部に水などが入らないよう にご注意ください。

③自然乾燥させ、よく乾かしてください。

【 YFAM-18 のみ(起毛素材部分)

- ●起毛素材の部分は、洋服ブラシなどでブラッシングして起毛を整えてください。
- 素材の特性上ホコリなどが付着しや すくなっています。付着した場合は エチケットブラシや洋服ブラシなど で取り除いてください。
- ●摩擦などにより、毛玉や毛羽立ちな どが発生する場合があります。
- ●アイロンがけはしないでください。



絶対に分解・改造・修理をしない。

感電や故障、また発火や異常発熱によるけがのおそれがあります。

お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・ 漂白剤などは使用しない。

変形・変色・変質のおそれがあります。

ご使用前に

本体を設置する

- ●本体を安定した場所に置いてください。
- ●テレビやラジオなどの AV 機器から 1m 以上離してください。また同じコ ンセントを使用しないでください。AV 機器に雑音が入ることがあります。
- ●マットは敷くことをお勧めします。製品や床面を傷つけたり、跡が 残ったりするのを防ぎます。また使用中の動作音を和らげます。


り 本体カバーが破れていないか確認する

●ご使用前には必ず本体カバーが破れていないか確認してください。 破れた状態で使用すると感電やけがのおそれがあります。

3 AC アダプターを本体と接続し、コンセント に差し込む

①本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを根元までしっ かりと差し込みます。

②コンセントに AC アダプターの電源プラグを根元までしっかり差 し込みます。




↑ 警告 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

長期間使用しないときは

- ●コンセントから AC アダプターを抜いて、コードに傷がつかないように保 管してください。
- ●使用後は汚れやホコリを、乾いた布などできれいに拭き取ってから保管し てください。
- ●カバーなどをかけホコリが付かないようにしてください。
- ●高温・多湿・直射日光の当たるところ、ホコリの多いところには保管しな いでください。

長年ご使用の「エアーフットケア」の点検を!



本製品の廃棄方法について

●地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体のルー ルに従って廃棄してください。

使いかた

マッサージ部に足を入れる

●使用するときは操作部が左側に ある状態でご使用いただくと、 より効果的にマッサージするこ とができます。


※反対側から足を入れても使用可 能です。



ふくらはぎ・足首

椅子に座った時

寝転んだ時







⚠ 警告 キャスター付きの椅子に座って使用しないでください。

保証とアフターサービス

(1)保証書

保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

(2)保証期間中に修理を依頼される場合(ただし縫製部品は除きます) 保証書の記載内容に従って修理いたします。

(3)保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

(4)補修用部品の最低保有期間

エアーフットケアの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しております。 ※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- (5)で使用中にふだんと変わった状態になりましたら、直ちにで使用を中止し、お買い 上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
- ※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対にお止めください。

(6) 修理・アフターサービスについてのご相談

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずお買い上げ販売店にお申し付けください。

で転居されたり、ご贈答品などでお買い上げ販売店に修理などのご相談ができな いときは、裏面の「株式会社物田製作所 品質保証部」にお問い合わせください。

(7)保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【無料規定】

このような症状のと

きは、故障や事故防

止のため、「停止」ボ

から抜き、必ず販売

店に点検・修理をご

相談ください。

- 1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買 い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
- (1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
- (2)お買い上げ後の輸送、落下などによる損傷。
- (3)火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
- (4)一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
- (5)指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
- (6)本書のご提示がない場合。
- 4. お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様にご記入いただいた保証書記載の個人情報は、当社商品のご相談への対応や 修理およびその確認などに利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

発売元:株式会社 山 善 家庭機器事業部

関東営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1番11号サンフィールドビル5階 大阪営業部 〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号 名古屋営業部 〒456-8588 名古屋市熟田区白島2丁目10番10号 九州営業部 〒812-8578 福岡市博多区東上恵2丁目20番18号 東北営業部 〒984-8686 仙台市若林区卸町3丁目3番14号